




Plieninis cokolis (pamatas) **VITAVIA** šiltnamiams **MERKUR/URANUS** ir oranžerijai **HERA**

Modelis	Pusė		Galas		Surinkimo detalės											
																
	No.1	No.2	X1 mm	X2 mm	No.	Y2 mm	9001 90°	9002	1001	1002	9003	9004	9005	9006	9024 60°	9025 60°
6700	2 x 9016		2543		2 x 9016	2543	4	16	16	16	0	0	0	4	0	0
8300	2 x 9020	2 x 9020	1582	1582	2 x 9016	2543	4	18	24	24	2	8	2	4	0	0
9900	2 x 9021	2 x 9021	1893	1893	2 x 9016	2543	4	20	24	24	2	8	2	4	0	0
11500	2 x 9022	2 x 9022	2204	2204	2 x 9016	2543	4	22	24	24	2	8	2	4	0	0
Hera 4500	6 x 9023		1259				0	12	24	24	0	0	0	0	6	6
Hera 9500	6 x 9025		1887				0	18	24	24	0	0	0	0	6	6



Šiltnamiai **MERKUR** ir **URANUS**



Vieta, kurioje statomas šiltnamys, turi būti labai tiesi ir lygi.

Kiekvienas šonas ir cokolio kampai turi būti tvirtai įtvirtinti žemėje. Jei aikštelė yra grįsta, reikia gręžti per cokolį į grindinį ir įtvirtinti varžtais ir kaiščiais (jų komplekte nėra) (E).

Jeigu statoma ant grunto, įsitikinkite, kad jis yra gerai supresuotas, ir įstatykite inkarus (9024 ir 9001) į betono išėmas. Kables (9002) naudokite šonuose ir šiltnamio galų tarpinėse jungtyse bei kampinių jungčių šonuose.

Labai atvirose vietose pragręžkite profiliuotus ir plieninį cokolį, saugodami stiklą, ir sutvirtinkite varžtais (jų komplekte nėra).

F Oranžerija **HERA**

