


Junior Orangerie



Produktinformatie

Geachte klant,

U heeft met de aanschaf van de JUNIOR aluminium serre een juiste keuze gemaakt waarmee wij u veel plezier wensen.

Opmerkingen

Deze handleiding is vooreerst opgesteld voor alle standaardconstructies maar bevat voldoende aanwijzingen om een vlotte montage van andere uitvoeringen te garanderen. De zwarte rubber strips zijn aan de binnenkant met olie behandeld. Dit garandeert een eenvoudige en snelle montage. Bovenaan het gootprofiel is een inbrengdetail voorzien maar hier dient GEEN rubber gemonteerd te worden. Mogelijke zwarte plekken op de profielen zijn eenvoudig met een aluminiumreinigingsmiddel af te nemen, het betreft geen productiefouten. Voor het plaatsen van een fundering in beton, dient de grond vorstvrij te zijn. Het dak van de serre moet in de winter van sneeuw bevrijd worden, of op een gepaste manier ondersteund worden. De serre moet op een van de wind afgeschermd plaats opgebouwd worden. Tijdens de montage dient men gepaste beschermende kledij te dragen (b.v. veiligheidshandschoenen) om kwetsuren te vermijden. Men dient steeds de lokaal gebruikelijke bouwverordeningen in acht te nemen.

Volgorde van de montage

Opbouw en montage volgorde is voor alle JUNIOR modellen hetzelfde.

- Uitsorteren van aluminium profielen volgens modelgrootte.
- Montage en opbouw van gehele constructie
- Horizontaal en waterpas stellen van de constructie.
- Beglazing

Benodigd gereedschap

Schroefsleutel Nr. 10, schroevendraaier, waterpas, boorapparaat en boortje Ø4.2, metaalzaag, werkhandschoenen, schaar (voor het snijden van rubber).

Konstruktiewijzigingen onder voorbehoud.

Product Information

Dear customer,

Thank you for buying a high-quality aluminium greenhouse model JUNIOR.

Remarks

In all drawings you find the mounting-instructions for all basic standard-models. However this manual should be a sufficient guidance for all special-case greenhouses. The aluminium profiles may show black stains, these stains are not a production error. They can be easily removed with a aluminium cleaner available at every good drugstore. The rubber profiles have been treated with oil on the interior to facilitate the assembly. The ground must be frost-free in order to place a concrete foundation. During winter the roof has to be cleared of snow or supported in a suitable way. The greenhouse should be built in a location protected from strong winds. Protective gear (such as protective gloves) should be used during construction in order to avoid injuries. One should at all times pay attention to the local building regulations.

Assembly order

The assembly procedure is the same for all JUNIOR greenhouses.

- Sorting of the profiles according the model.
- Mounting of the complete aluminium construction.
- Levelling of the construction using a water-level.
- Glazing.

Required tools

Socket wrench nr. 10 or spanner nr. 10, water-level, screwdriver, drilling machine + drill 4.2 mm, scissors (to cut the rubber)

We reserve the right to change the construction without prior notice!

Information sur le produit

Cher client,

Nous vous félicitons à l'achat de la serre en aluminium, modèle JUNIOR.

Remarques

Dans ce manuel vous trouvez les instructions de montage pour tous les modèles standards d' Arcadia. Par contre, ce manuel est aussi un bon guide pour tous les modèles spéciaux. Les couvercles noirs en caoutchouc sont, à l'intérieur, traités à l'huile. Ceci garantit un montage simple et rapide. Si les profilés en alu montrent des taches noires, il ne s'agit pas d'un défaut de production. Ces taches peuvent facilement être enlevées au moyen de nettoyeurs pour aluminium, qui sont disponible sur le marché. Le coulage d'une fondation en béton ne peut pas être mis à exécution quand il gèle. Pendant l'hiver il faut enlever la neige de la toiture ou étançonner le toit. Il faut construire la serre dans un endroit protégé du vent. Afin d'éviter des blessures lors de la montage, il faut porter des vêtements de travail, qui pourrons vous protéger (p.e. des gants de sécurité) On doit de tout temps respecter les règles urbanistiques locales.

Déroulement du montage

L'ordre de montage est identique pour tous les modèles JUNIOR :

- Triage des profilés en alu en fonction des dimensions du modèle.
- Assemblage des profilés et montage de la structure.
- Alignement vertical et horizontal de la construction.
- Pose du vitrage.

Outillage nécessaire

Clef N° 10, tournevis, niveau à bulle, perceuse et foret Ø4.2mm, scie à métaux, gants de travail, ciseaux (pour la mise à longueur du joint en caoutchouc).

Sous réserve de tout changement.

Produkt Information

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Ihnen zum Kauf des Gewächshauses Modell JUNIOR gratulieren.

Bemerkungen

Die Aufbauanleitung bezieht sich zunächst auf das Standardmodell „Arcadia“. Für die Sonderkonstruktionen gibt es zusätzliche Hinweise zur Montage. Das Gewächshaus soll in einer windgeschützten Lage montiert werden. Im Winter muss das Dach von Schnee befreit oder durch geeignete Maßnahmen abgestützt werden. Alle Konstruktionen sind nach baurechtlichen Vorschriften am Boden zu befestigen. Unlackierte Alu-Profile können schwarze Flecken aufweisen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Produktionsfehler. Durch handelsüblichen Alu-Reiniger lassen sich diese entfernen. Das mitgelieferte Dichtungsgummi ist an der Innenseite mit Talg behandelt, was zu einer schnelleren und einfacheren Montage beiträgt. Bei der Montage muss man Schutzausrüstung tragen z.B. Sicherheitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Montageablauf

Der Montagevorgang ist bei allen JUNIOR-Modellen gleich:

- Auslegen der Alu-Profile gemäß Modellgröße.
- Aufbau der Alu-Konstruktion.
- Horizontale und vertikale Ausrichtung der Konstruktion.
- Verglasung.

Benötigtes Werkzeug

Schraubenschlüssel Nr. 10, Schraubenzieher, Wasserwaage, Bohrmaschine und Bohrer (4.2 mm) Metallsäge, Schere (für das zuschneiden der Gummidichtung).

Konstruktionänderungen sind behalten wir uns vor.

Produkt-information

Kære kunde,

Tillykke med Deres nye JUNIOR drivhus. De har valgt et højt kvalitetsprodukt, som De vil få megen fornøjelse af.

Bemærkninger:

Denne montage-vejledning er først og fremmest lavet for alle vores standard-konstruktioner, men kan også bruges til montage af specielkonstruktioner, da der er inkluderet flere supplerende anvisninger. Alle gummilister er indvendigt behandlet med olie, som sikrer en enkelt og hurtigt montage. (Pas på det kan smitte af på fliserne). På underkanten af tagrenden er der forudset en rille, hvor der IKKE skal monteres gummilister.

Mulige sorte pletter på profilerne kan nemt fjernes med et aluminiums rengøringsmiddel – disse er ikke produktionsfejl.

Hvis De laver et fundament i beton, skal undergrunden være frostfrit.

Taget skal om vinteren så vidt muligt gøres frit for sne.

Fremgangsmåden for montagen:

Opbygning og montage er den samme for alle JUNIOR størrelser.

- Lægge alle dele frem
- Monter hele aluminiumskonstruktionen
- Sæt konstruktionen i vater og i vinkel.
- Monter glasset

Værktøj:

Nøgle nr. 10, skruetrækker, vatterpas, boremaskine og bor Ø 4,2 mm, arbejdshandsker, saks (for at klippe gummilisterne)

Vi tar forbehold om endringer i konstruksjonen.

Produktinformasjon

Kjære kunde

Til lykke med Deres nye JUNIOR drivhus. De har valgt ett høy-kvalitetsprodukt, som vi håper De vil få meget glede av.

Bemerkninger

Denne monteringsveiledningen er først og fremst laget for alle våre standardkonstruksjoner, men kan også brukes til montering av spesialkonstruksjoner, da det er inkludert flere supplerende anvisninger.

Alle gummilistene er innvendig behandlet med olje, som sikrer en enkel og hurtig montering. (Vær obs på at oljen kan smitte av.) På underkanten av takrennen er det en rille hvor det IKKE skal monteres gummilister.

Mulige sorte pletter på profilene kan lett fjernes med ett aluminiums rengjøringsmiddel – disse er ikke produktionsfeil.

Hvis De lager ett fundament i betong skal jorda/grunnen være frostfri.

Om vinteren bør taket gjøres fritt for snø.

Drivhuset bør plasseres på et lunt sted.

De bør bruke beskyttende tøy som for eksempel hansker ved montering.

Fremgangsmåte ved montering

Oppbygging og montering er den samme for alle JUNIOR størrelser.

- Legg alle deler frem.
- Monter hele aluminiumskonstruksjonen
- Sett konstruksjonen i vater og vinkel.
- Monter glassene / isolerplastplatene.

Verktøy

Nøkkel nr. 10, skrutrekker, vater, boremaskin og bor Ø 4,2mm, metallsag, arbeidshandsker, saks (for å klippe gummilistene).

Vi tar forbehold om endringer i konstruksjonen.

Produktinformation för montage av JUNIOR växthus

Bästa kund.

Tack för att Ni köpt ett JUNIOR växthus av aluminium med hög kvalitet.

På de följande sidorna hittar ni monteringsanvisningar för de varierande Arcadia modellerna samt skisser på de olika profilerna.

För de hus som inte är lackerade (ren aluminium) kan det ibland finnas mörkare fläckar vilket är naturligt. Dessa kan med lätthet tvättas bort med en aluminiumrengörare som kan köpas i färghandeln.

Gummiprofilerna har blivit behandlade med olja för att underlätta vid montering.

Grundarbetet måste vara utfört på sådant sätt att marken inte rör sig vid tjäle samt att huset bör vara förankrat genom fastgjutning.

Vid snöfall under vintern bör snön tas ned från taket. Vid rikligt snöfall bör huset gärna stöttas i mitten på nocken speciellt om Ni inte befinner Er på plats där under vinterhalvåret. Växthuset bör placeras på en skyddad del av trädgården där vinden är mindre stark.

Vid montering av glaset bör handskar användas för att skydda mot skärskador. Följ de lokala lagar vad gäller bygglösa.

Monteringsföljd

Monteringsföljden är den samma för alla JUNIOR växthusen.

- Sortera upp profilerna och placera dem i den ordning som de skall monteras.
- Montera ihop hela aluminiumkonstruktionen innan glasning.
- Kryssmät diagonalerna noggrant samt använd ett vattenpass innan glasningen.
- Glasning.

Verktyg Som behövs vid montering

Fast nyckel nr. 10 eller hylsnyckel nr. 10.
Vattenpass.
Skruvmejsel.
Sax (för klippning av gummilist).
Borrmaskin och borrar 4.2 mm samt 6.5 mm.

Vi förbehåller oss för rätten att ändra i konstruktionen utan att i förväg meddela sådant.

Informazioni generali sul Prodotto

Caro Cliente,

Ti ringraziamo per aver scelto una Serra in alluminio modello JUNIOR di "alta-qualità".

Osservazioni

Nei disegni sono specificate le istruzioni di montaggio per tutti i modelli standard. In ogni caso questo manuale risulta essere una guida più che sufficiente anche per l'installazione di Serre realizzate "su misura". I profili d'alluminio potrebbero presentare alcune macchie scure. Tali macchie non sono dovute ad errori di produzione e possono altresì essere rimosse usando comuni prodotti

per la pulizia dell'alluminio, disponibili nelle migliori rivendite specializzate.

Le guarnizioni in gomma sono trattate con olii speciali al fine di facilitarne l'applicazione. Il terreno sul quale viene posata la serra deve essere opportunamente isolato e predisposto per la realizzazione di una fondamenta in cemento.

In inverno, è consigliabile rimuovere la neve dal tetto o supportare la Serra dall'interno. Consigliamo inoltre di installare la Serra in una zona riparata dal vento.

Durante la fase di installazione è preferibile usare dispositivi ed attrezzatura di protezione personale (es.: guanti) allo scopo di evitare qualsiasi danno alle persone.

Consigliamo vivamente di verificare le normative locali vigenti in merito alla realizzazione di strutture di questa tipologia.

Fasi di montaggio

La procedura di installazione è uguale per tutte le Serre modello JUNIOR.




- Verificare e disporre in ordine tutti i profili in alluminio che compongono la Serra.
- Montare completamente la struttura in alluminio.
- Livellare la struttura e controllarne lo squadra degli angoli e delle diagonali.
- Posizionare le lastre di tamponamento (vetro, policarbonato etc.).









Attrezzatura necessaria per il montaggio








Chiave inglese o chiave a bussola nr.10, livella ad acqua (bolla), cacciavite, trapano con punta ø4 mm, forbici (per tagliare la guarnizione).

Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso.













" JUNIOR ORANGERIE "








<p>PRO7605 Fundering</p> 	<p>PRO7606 Goot</p> 	<p>PRO7607 Nok</p> 	<p>PRO7608 Horiz. deur</p> 
<p>PRO7609 Zijkant dakraam</p> 	<p>PRO7610 Onderkant dakraam</p> 	<p>PRO7615 Scharnier dakraam</p> 	<p>PRO7616 Eindlat ddk</p> 
<p>PRO7617 Zijkant schuifdeur</p> 	<p>PRO7618 Hoekstijl</p> 	<p>PRO7619 Glaslat</p> 	<p>PRO7620 Tussenregel</p> 
<p>PRO7621 Glashouder</p> 	<p>PRO7622 Binnenhoek</p> 	<p>PRO7623 Kielgoot</p> 	<p>PRO7624 Stijl deur</p> 
<p>PRO7876 Deurgeleider</p> 	<p>PRO1748 Rubber serres</p> 	<p>PRO533 L 10x20</p> 	<p>L 30x30x2 L 30x30</p> 





Profiel	Omschrijving	Lengte	Graden	Aantal	Opmerkingen/Kontrol
PRO 7605	 Funderingsprofiel	2.336 mm	45 45	3 St	
PRO 7605	 Funderingsprofiel	3.964 mm	45 45	1 St	
PRO 7605	 Funderingsprofiel	814 mm	45 135	2 St	(linkse)
PRO 7605	 Funderingsprofiel	814 mm	135 45	2 St	(rechtse)
PRO 7606	 Gootprofiel	3.964 mm		1 St	
PRO 7606	 Gootprofiel	861 mm	0 45	2 St	(linkse)
PRO 7606	 Gootprofiel	861 mm	45 0	2 St	(rechtse)
PRO 7607	 Nokprofiel	3.964 mm		1 St	(uitzagen in midden)
PRO 7607	 Nokprofiel	1.980 mm		1 St	(punt uitzagen)
PRO 7620	 Tussenregel	2.236 mm		2 St	
PRO 7620	 Tussenregel	764 mm		2 St	
PRO 7620	 Tussenregel	768 mm		1 St	
PRO 7623	 Kielgoot	1.790 mm		2 St	
PRO 7876	 Geleider deur boven	1.850 mm		1 St	
PRO 39796	 Geleider deur onder	1.611 mm		1 St	
PRO 7608	 Horizontaal deur	709 mm		3 St	
PRO 7617	 Zijkant deur	1.906 mm		2 St	
PRO 7624	 Deurstijl (naast glaslat)	1.930 mm		2 St	
L20x10x2	 Windverband - trekker	1.611 mm		16 St	
P20x4	 Plat 20x4mm	2.050 mm		2 St	
P20x4	 Plat 20x4mm	1.598 mm		8 St	
P20x4	 Hulpstuk voor plating	2277 midden gat		1 St	
Buis dia32	 Afvoerbuys dia 32	1.450 mm		4 St	
Zak met klein materiaal Junior Orangerie				1 St	
PRO 7619	 Glaslat punt L	627 mm	38	3 St	
PRO 7619	 Glaslat punt R	627 mm	38	3 St	
PRO 7619	 Glaslat kielgoot L	537 mm	38	2 St	
PRO 7619	 Glaslat kielgoot R	537 mm	38	2 St	
L40x40x2	 Funderingswinkelhaken	290 mm		8 St	
L30x30x2	 L30x30 - verb.winkelhaak	26 mm		15 St	
SABOUTM8	 Bout+moer schuifdeur M8x16	-		2 St	
SABOUT	 Bouten en moeren M6x12	-		200 St	
PARKER	 Parker 4,8x32	-		30 St	
PARKER	 Parker 4,8x19	-		20 St	
BOUT M6x25	 Bout M6x25 (nokdeksel)	-		3 St	
PRO 7621	 Glashouder tjes goot	60 mm		20 St	
STOPDEUR	 Stop schuifdeur	-		2 St	
WIELTJEROB	 Wieltje schuifdeur	-		2 St	
NOKSTOP	 Nok afdekplaatje	-		3 St	
BEUGEL	 Beugels voor kielgoot	-		2 St	
NOKPOT	 Nokpot voor Junior Orangerie	-		1 St	
GOOTBAKJE	 Gootbakjes 90gr. Orangerie	-		2 St	
GOOTSTOP32	 Gootstop	-		2 St	
GOOT32	 Gootende met tappat	-		4 St	
BOCHT-32	 Bocht dia 32	-		4 St	
	 Drukruubber glas GROEN	-		5 Lm	
	 Borstel schuifdeur	-		5 Lm	
SILICONEN	 Tube Siliconen transparant	-		1 St	
HANDLEIDING	 Handleiding	-		1 St	
Glaspallet					
PRO 7618	 Hoekstijl	1.430 mm		6 St	
PRO 7622	 Binnenhoek	1.430 mm		2 St	
PRO 7616	 Eindlat dak	1.430 mm		6 St	
PRO 7619	 Glaslat gevels	1.430 mm		20 St	
PRO 1748	 Dubbele serrerubber	12 m		6 Rol	
PRO 2290	 Zware rubber			4 LM	
NOKVERSIERING + 3 eindpinnen			(20 St)	1 St	
ZAK DAKRAAM JUNIOR				2 St	
Inhoud van 1 zak "Dakraam Junior":					
PRO 7609	 Zijkant dakraam	821 mm		2 St	
PRO 7610	 Onderkant dakraam	765 mm		1 St	
PRO 7615	 Scharnier dakraam	765 mm		1 St	
PRO 7619	 Glaslat onder dakraam	708 mm		1 St	
OPDRUK	 Opdrukker dakraam junior	-		1 St	
PLAT 60x20	 Bevestigingslatje	60 mm		2 St	
L30x30x2	 L30x30 - verb.winkelhaak	26 mm		1 St	
SABOUT	 Bout M6x12	-		5 St	
BORGMOER	 Borgmoer M6	-		1 St	
MOER	Moer M6	-		7 St	
PARKER	Parker 4,8x19	-		4 St	
SABOUT	Bout M6x25	-		2 St	














A








B






A







1




2




3






1PC







4








5









234 X 234 = 1st
234 X 308 = 2st
234 X 381 = 2st
Orangerie = 2st







Tijdelijk hulpstuk – Te verwijderen na plaatsing glas.
Accessoire provisoire – A enlever après placement des vitres.
Temporary accessory – To be removed after glass has been placed.
Vorläufig Einzelteil – Zu entfernen nachdem Glas montiert wurde.


















L1 = 1611mm
 L2 = 2051mm
 (L20x10)



L3 = 1598mm
 (plat 20x4)










!!! K-glas: ● = Inside / Innerseite / Intérieur


J13

Dakraam-Lucarne-Dachfenster-Roofwindow-Tagvindue
Takluke-Takfönster-Finestra del tetto






J14-1





J14-2

Schuifdeur-Porte Coulissante-Schiebetür-Sliding door
Skydedør-Skyvedør-Skuggväv-Porta scorrevole







Schuifdeur-Porte Coulissante-Schiebetür-Sliding door
Skydedør-Skyvedør-Skuggväv-Porta scorrevole






Schermdoek - Toile d'ombrage - Schattierungstuch - Sunscreen
Solskaerm-Solskierm-Telo ombregiante scorrevole






Zaaibak-Bac de Culture-Kulturkübel-Seedbed-Blomsterbakke
Dyrkningskasse-Såbädd-Bancale da semina



04



05

